封面

使用說明書

Windows 精密觸控板

P.9

產品圖

側視圖

上視圖

正視圖

P.10

Functions

A-USB 連接處

B-LED 顯示燈

- 顯示鼠標按鍵
- 顯示連接狀況

C-前一頁

D-左鍵

E-中間鍵

F-右鍵

G-滾輪

H-下一頁

I-滑鼠左鍵

說明

- 觸控板上方熱鍵只能透過「單指點擊」進行操作，若觸控區域手勢進行操作中則熱鍵將無法使用。(D-F)
- Windows 10 提供設置頁面讓使用者重新定義觸控板功能，包含手勢功能、指針速度、滾輪滾動方向和速度、觸控板靈敏度以及其他相關功能。(P.14-15)
- 此產品是特別設計提供微軟 Windows 7/10 桌機電腦、筆記型電腦使用。安卓系統平板裝置若有搭載 Windows 7 系統只能透過 USB 有線連接。搭配不符合上述系統及裝置將會無法使用及達到最佳體驗。

P.11

產品描述

本產品支援微軟 Windows 7/10 精密觸控板內建的手勢

功能，並且整合滑鼠的按鍵與滾輪功能，使用者可以在所

有的應用程式之中同時操作觸控板與滑鼠的功能，是一款

全新的革命性指標器裝置。

本裝置提供 USB 連接介面，可以支援

Windows 桌上型、筆記型及平板型電腦，也可以支援

Windows 系統的電視機上盒及 Windows 電腦電視的

應用。

產品特點

- 支援微軟 Windows 全手勢 (p.12-13)
- USB 有線簡易連接
- 輕薄的金屬殼設計提供方便攜帶
- 符合人體工學的設計可有效減少手腕關節的受傷
- MANO 觸控板結合滑鼠鼠標按鈕、快捷熱鍵及滾輪功能 (p.9-10, D-H)
- LED 指示燈可顯示觸控板鼠標按鍵使用及連接狀況 (p.9-10, B)

產品規格

品牌: Keymecher

型號: MANO-603 U

連接方式: Micro-USB 2.0

支援系統: Windows 7/10

觸控板協議: Microsoft Precision Touchpad Protocol

觸控區域: 15 公分(對角線尺寸)

觸控板尺寸: 13.88 公分 x 10.68 公分 x 0.58~0.91 公分

觸控板重量: 92 公克

功耗: 30mA±10% @ V5.0

Micro-USB 線材長度: 152.4 公分

包裝內容物: 觸控板 x 1，Micro-USB 線 x 1，使用手冊 x 1

P.12-13

手勢功能

- 快速觸點
- 快速觸點 2 次
- 輕觸於觸控板上
- 滑動方向

手指操作 - 1 指

- 滑鼠左鍵

  觸點 1 次在觸控區域

- 打開/選取物件

  觸點 2 次在觸控區域

- 拖曳

  觸點 1 次(此鍵會鎖定點擊功能)

  在觸控區域移動拖曳方向

  持續輕觸於最左下/最右下角，同時運用另一隻手指

  在觸控區域移動拖曳方向

- 頁面捲動

  在滾輪圖示上下滑動

手指操作 - 2 指

- 滑鼠右鍵

  觸點 1 次

- 水平捲動 (Win10)

  左右滑動

- 垂直捲動

  上下滑動

- 放大

  往外

- 縮小

  往內

手指操作 - 3 指　需在 Win setting 重新定義

- 視窗搜尋 (Win10)

  觸點 1 次

- 切換程式

  左右滑動

- 程式清單/返回桌面

  上下滑動

手指操作 - 4 指　需在 Win setting 重新定義

- 播放 & 暫停 / 操作中心 (Win10)

  觸點 1 次

- 曲目切換

  左右滑動

- 音量調整

  上下滑動

P.14-15

Windows 功能定義設置頁面

請依照以下步驟開啟 Windows 10 的觸控板設定頁：

功能設定 - 指標準確性

功能設定 - 滾輪速度

P.16

- 顏色
- 連接介面
- 材質
- 觸控區域
- 厚度
- 尺寸
- 重量
- 支援系統

小型 USB 觸控板

- 黑/銀
- 金屬

藍牙+USB 觸控板

- 黑
- 塑膠

大型 USB 觸控板

- 黑
- 金屬